
Verkorte Gebruikershandleiding ATS ADVANCED

Uw beveiligingssysteem kan worden bediend met onderstaande bediendelen:





- ✓ heeft dezelfde functie als **ENTER#** bij rechtse bediendeel.
- ✓

Inschakelen van uw alarmsysteem



Inschakelen kan op 2 manieren, afhankelijk van de instellingen kunt u met of zonder code inschakelen:

1. Volledig (niemand meer aanwezig, alle detectiepunten zullen actief worden gezet)
2. Gedeeltelijk (personen nog aanwezig, alleen geprogrammeerde zones worden actief gezet)

Volledige inschakeling:


Druk op de toets , afhankelijk van de instelling moet u een code invoeren gevolgd door .

Gedeeltelijke inschakeling:


Druk op de toets , afhankelijk van de instelling moet u een code invoeren gevolgd door .

Uitschakelen van uw alarmsysteem

Uitschakelen van het alarmsysteem in de normale situatie of bij een geactiveerd alarm is hetzelfde.



Toets u code in en afhankelijk van de instelling gevolgd door .

Na een alarm situatie zal het systeem tonen welke zone(s) er waren geactiveerd.



Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dag-stand op het display.



Zones overbruggen (tijdelijk uitschakelen)

Kunt u om de één of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken. Maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.


Druk de  toets in gevolgd door uw **code** en daarna op de  toets.

Ga m.b.v. de  toets naar de optie **Ingang opties** toe en druk op .

Vervolgens gaat u met de  toets naar de zone die een probleem heeft en druk op .

Druk hierna op  om de status van “uit overbrug” naar “overbrugd” te veranderen. Druk om deze keuze te bevestigen op .

Herhaal deze handeling als het meer dan 1 zone betreft.

Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dagstand op het display.

U kunt nu het systeem op de normale manier inschakelen waarbij het systeem aangeeft dat er bij deze inschakeling zones overbrugd zullen zijn.

** Na iedere in- en uitschakeling zal de zone automatisch uit de overbrugging gaan.*